

## R 1200 RT: Vidange de la boîte de vitesse

### Opérations préliminaires

- Déposer la selle
- Dépose du garde-corps du réservoir
- Déposer le carénage droit
  
- Déposer le couvercle du compartiment de rangement
- Dépose du couvre-réservoir de droite

Opération de vidange: La vidange doit être effectuée huile chaude.Placer le carter d'huile sous la boîte de vitesses. Déposer le bouchon de remplissage d'huile (2) avec le joint (1). Déposer le bouchon de vidange (4) avec le joint (3) et vider l'huile de boîte de vitesses. Nettoyer les copeaux métalliques sur le bouchon de vidange (4). Monter le bouchon de vidange (4) avec un joint (3) neuf.

(Bouchon M18 x 1,5. Couple de serrage 30 Nm)

Opération de remplissage: Remonter le bouton de vidange et son joint neuf.

Verser l'huile de boîte dans l'orifice de remplissage en utilisant un entonnoir ou un accessoire équivalent.

Huile de boîte de vitesses (Castrol SAF-XO). Quantité 700 ml.

Remplir jusqu'au bord inférieur du filetage de l'orifice de remplissage.

Monter le bouchon de remplissage d'huile (2) avec un joint (1) neuf.

(Bouchon M14 x 1,5. Couple de serrage 30 Nm)

### Opérations terminales:

- Repose du couvre-réservoir de droite
- Pose du couvercle du compartiment de rangement
- Pose du carénage droit
- Poser le garde-corps de réservoir
- Poser la selle
- Contrôle final des travaux réalisés